

## Servizio SMS Iridium

Il servizio rende possibile per gli utenti inviare messaggi SMS così come si fa con i telefoni cellulari.

### Come inviare SMS con Iridium

I terminali Iridium sono stati progettati per poter inviare gli SMS.

Questa opzione è adesso possibile, con alcune restrizioni.

- 1) Solo il 9505 e i terminali che si basano sul 9522 possono inviare SMS in questo momento.
- 1) Il 9500 non può inviare SMS.
- 1) Tutti i 9505 che sono stati acquistati prima del 16 GIUGNO 2003 devono essere aggiornati con un nuovo software\*.
- 1) La sistema rende possibile 3 differenti modi per inviare SMS con un terminale Iridium.
  - Iridium verso Iridium
  - Iridium verso telefoni cellulari (disponibile nel 2004)
  - Iridium verso E-mail

\*NOTA: La versione del software del terminale Iridium 9505 deve essere verificata con il comando: **\*#91#**  
La corretta versione del software, che rende l'SMS possibile, è **LAC0307**

### Numero del Centro Servizi SMS

Gli abbonati al servizio SMS devono prima configurare il Numero del Centro Servizi SMS per poter inviare un messaggio SMS.

NOTA: Se inserisci il numero sbagliato del Centro Servizi SMS, non potrai inviare SMS!

#### Per configurare il numero del Centro Servizi:

- 1) Clicca il tasto "Busta".
- 2) Scorri fino a trovare "Impostazione di Messaggio".  
Clicca OK
- 3) Scorri fino a "Centro Servizio". Clicca OK
- 4) Digita 00881662900005 oppure +881662900005.  
Clicca OK

### Lunghezza del messaggio:

La lunghezza del messaggio SMS Iridium è limitata a 160 caratteri. Questa limitazione è valida per l'invio e la ricezione dei messaggi SMS Iridium.

### Caratteri Supportati:

L'SMS di Iridium consente SOLO l'invio di soli caratteri Alfanumerici.

## Come inviare il messaggio SMS

### Iridium verso Iridium:

Quando usi il terminale Iridium 9505

- 1) Scegli l'opzione dal menu: "Prepara Messaggio"
- 2) Prepara il tuo messaggio (controlla il manuale del 9505 per ulteriori informazioni)
- 3) Conferma premendo OK

Nota: Puoi inviare messaggi SMS verso tutte le SIM card Iridium, tranne che a quelle di proprietà del Dipartimento della Difesa USA.

- 4) Scegli l'opzione dal menu: "Invia Messaggio"
- 5) Digita 00<Numero di telefono> oppure + <Numero di telefono Iridium>.
- 6) Seleziona "Invia Messaggio"

## SMS Iridium verso Pager Iridium:

- 1) Scegli "Prepara Messaggio"
- 2) Inizia l'SMS con l'indirizzo e-mail del Pager e dopo digita spazio;  
<Pager [MSISDN@msg.Iridium.com](mailto:MSISDN@msg.Iridium.com)> <SPAZIO> A questo punto inizia il tuo messaggio: <Messaggio>
- 3) Scegli "Invia Messaggio"
- 4) Digita: "+\*2", oppure "00\*2", oppure "\*2".
- 5) Scegli "Invia Messaggio"

### Rispondere ad un SMS:

Quando usi il Terminale Iridium 9505:

- 1) Scegli "Messaggi Ricevuti"
- 2) Scegli il messaggio da leggere tra quelli ricevuti
- 3) Scegli "Risposta al mittente"
- 4) Digita la risposta.
- 5) Scegli "Invia Messaggio"
- 6) Il numero del destinatario viene mostrato e se questo non è il numero giusto, lo puoi cambiare in questo momento.
- 7) Scegli "Invia Messaggio"

### SMS Iridium verso un indirizzo E-mail:

- 1) Scegli "Prepara Messaggio"
- 2) Inizia l'SMS con l'indirizzo e-mail, digita spazio e quindi il messaggio:  
<indirizzo e-mail@domain > <SPAZIO> <Messaggio>
- 3) Scegli "Invia Messaggio"
- 4) Digita: "+\*2", oppure "00\*2", oppure "\*2".
- 5) Scegli "Invia Messaggio"

### Rispondere ad un Messaggio E-mail\*:

Quando usi il Terminale Iridium 9505:

- 1) Scegli "Messaggi Ricevuti"
- 2) Scegli il messaggio tra quelli ricevuti
- 3) Scegli "Rispondi al mittente"
- 4) Il numero del destinatario viene mostrato e se questo non è il numero giusto, lo puoi cambiare in questo momento.
- 5) Digita la tua risposta (assicurati che ci sia lo spazio tra l'indirizzo e-mail e l'effettivo messaggio.)
- 6) Scegli "Invia Messaggio", "+2" viene mostrato automaticamente

### Messaggi E-mail verso Iridium\*:

Gli E-mail possono essere inviati verso terminali Iridium come messaggi SMS.

Invia l'e-mail verso: [MSISDN@msg.Iridium.com](mailto:MSISDN@msg.Iridium.com)

Per esempio:

[881631013543@msg.Iridium.com](mailto:881631013543@msg.Iridium.com)

\*NOTA: il numero di caratteri effettivo del messaggio è 160.